

CD-RW ドライブ

CDRW-S226 ユーザーズマニュアル

はじめに	1
セットアップ	2
書き込みと読み出し	3
音楽 CD を聴くには	4
付録	A

本書の使い方

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

注意マーク 🌇注意 に続く説明文は、製品の取り扱いにあたって特に注意すべき事項で

す。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与える恐れがあ

ります。

次の動作マーク 上次へ に続くページは、次にどこのページへ進めば良いかを記しています。

文中の用語表記

- ・本製品を「CDRW」と表記しています。
- ・文中の[]は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・ は、キーボード上のキーを表しています。(例) Enter
- ・CD-ROM、音楽CD、CD-Rメディア、CD-RWメディアなどを合わせて「CD」と表記しています。

著作権について

著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRWを使用しての複製の際は、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、◎などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社インフォメーションセンターまでご連絡ください。 また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の 運用結果につきましては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 また弊社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートは行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障 / トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 / トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

奎	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
A	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が

絵記号の意味

Δ	は、警告・注意を促す記号です。 の近くに具体的な警告内容 (例: <u>/</u> / 感電注意)が描かれています。
\bigcirc	に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例:® 分解禁止)
	は、しなければならない行為を示す記号です。 の近くに、具体的な指示内容(例: プラグをコンセントから抜く)が描か れています。

⚠ 警告 |



本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示する警告や注意指示に従ってください。



本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。



AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。



SCSIケーブルは必ず本製品付属のもの、または同等のもの(弊社製接続キット)をご使用ください。

強制

本製品付属以外のSCSIケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。



電源コードを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。

- ・設置時に、電源コードを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしなでく ださい。
- ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
- ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。
- ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・極端に折り曲げないでください。
- ・電源コードを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源コードが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げ の販売店にご相談ください。



電源プラグは、ACコンセントに完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐 れがあります。



本製品の取り付け、取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源ス イッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを

電源プラグがコンセントに接続されたまま取り付け、取り外しを行うと、感電および 故障の原因となります。



電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配 置してください。

強制

さわってけがをする危険があります。



小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでください。

電源プラグがACコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、 ACコンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから 電源プラグを抜いてください。

電源プラグを

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐに電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。

^{電源プラグを} そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



抜く

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いて 電源プラグをください。

> そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



使用禁止

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



禁止

レーザー光線を直視しないでください。

トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目 に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。



静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、 破損させるおそれがあ ります。

注意



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 定める手順に従ってください。

強制



パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、SCSIケーブルの抜き差しをしないでください。

禁止

本製品および周辺機器の故障の原因となります。



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに は手を触れないでください。

強 制

故障の原因となります。



本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。



通風口やファンをふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。



強制

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

データが消失、破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかね ますのであらかじめご了承ください。



CD-ROM、音楽CD、CD-RWメディア、CD-Rメディア(以後CDと表記)は次の点に注意して 大切にお使いください。

注意

- ・直射日光を当てないでください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- ・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
- ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。



ひびわれや変形、補修したCDは使用しないでください。

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静電気が発生するところ
- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露す るところ
- ほこりの多いところ 故障の原因となります。
- 振動が発生するところ けが、故障、破損の原因となります。
- ・平らでないところ 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ 故障や変形の原因となります。
- ・漏電、漏水の危険があるところ 故障や感電の原因となります。



CD-RWメディアおよびCD-Rメディアの反射層が剝離する原因となりますので、次のこと は行わないでください。

- ・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。
- ・メディア同士を重ねないでください。
- ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記 用具を使用しないでください。
- ・シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にCDを入れたまま移動させないでください。

本製品の動作中または、CDを本製品に入れた状態で移動しないでください。 CD、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずCDを取り出し、電源 スイッチをOFFにしてから行ってください。



定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりその他が付着し、CDの再生が正常にできなくなっ たり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキット で、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。



ヘッドホンをご使用になる場合、ボリュームを大きくしないでください。 大きな音で長時間ヘッドホンをご使用になると、聴覚障害の原因となります。



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれい な中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品の電源スイッチは、パソコンよりも先にONにしてください。 一度OFFにした電源をONにし直すときは、少なくとも数秒待って行ってください。 本製品の故障、データの消失・破損の恐れがあります。



本製品が次の状態のときは、電源スイッチをOFFにしたり、パソコンを再起動しないで ください。データが消失、破損する恐れがあります。

- ・WRITINGランプが点灯または点滅している
- ・DISC INランプが点滅している

目 次

1	はじめに6	
	パッケージの内容6	
	各部の名称7	
	CD-RW、CD-R とは 8	
2	セットアップ 10	
	セットアップ手順	
	取り付けの前に 10	
	接続のしかた 12	
	使いかた	
	書き込み時の注意14	
3	書き込みと読み出し1 5	
3	書き込みと読み出し	
3		
4	書き込み15	
	書き込み	
	書き込み <t< th=""><th></th></t<>	
	書き込み	
4	書き込み <t< th=""><th></th></t<>	
4	書き込み 15 読み出し 15 計分	

はじめに

CDRW の特長やCD-RW の基礎知識など、事前に知っておいて頂きたいことを説明しています。

特長

CD-RW/CD-Rメディアに書き込み可能 CDRWは、CD-RWメディアとCD-Rメディアにデータを書き込めます。書き込み時は最大300KB/sec(2倍速)読み出し時は最大900KB/sec(6倍速)でデータ転送が可能です。

CD-RW、CD-Rの書き込みには、次のような環境を推奨します。

・CPU : Pentium 100MHz以上 ・メモリ : 32MB以上(Windows98/95)

96MB以上(WindowsNT4.0)

多彩なフォーマット形式をサポート 次のCDのフォーマット形式をサポートしています。

•CD-DA(音楽CD) •CD-ROM(Mode1、Mode2)

•CD-ROM XA •Photo CD()

•Video CD() •CD Extra

書き込みには、Photo CDおよびVideo CDの規格に準拠したファイル形式(*.JPG、*.MPGなど)でキャプチャしたデータが必要です。キャプチャには市販のキャプチャボードを使用してください。

読み出しには、再生ソフトウェアまたはハードウェアが別途必要です。

パッケージの内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。


CDRW(本体) 1台

SCS1ケーブル (D-subハーフピッチ50ピン凸)	1本
B's Recorder GOLD フロッピーディスク(3.5インチ)	3枚
CD-Rメディア (650MB/74分)	2枚
CD-RWメディア(650MB/74分)	1枚


ユーザーズマニュアル(本書)1冊
B's Recorder GOLD User's Manual 1冊
ユーザー登録カードB's Recorder GOLD用 . 1枚
シリアル番号シールB's Recorder GOLD用 . 1枚 ユーザー登録カードにシリアル番号シールを貼 り、必ず株式会社ビー・エイチ・エーまでご返送 ください。
シリアル番号シールを株式会社メルコのユー
ザー登録はがきに貼らないでください。
ユーザー登録はがき、保証書1枚
ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、 必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送 ください。また、切り離した保証書は、大切に保 管してください。
別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず 参照してください。

各部の名称

前面



背面



CD-RW、CD-Rとは

CD-ROMからCD-Rへ

- CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)は、音楽CD(CD-DA=Compact Disk Digital Audio)のエラー検出機能を強化して、コンピュータ用に使用する目的で開発されました。
- CD-ROMは、ピットと呼ばれる凹凸によってレーザーの反射率を変えることで、デジタルデータを記録しています。
- CD-R(Compact Disk-Recordable)は、CD-ROMのピットに当たる凹凸をレーザーの照射によって作成し、データを記録します。CD-Rで作成したCDは、一般の音楽CD用プレーヤーやCD-ROMトライブで読み出せます。

CD-RからCD-RWへ

CD-Rは、レーザーを照射して記録層の有機色素を熱分解することでデータを記録しますが、熱分解された記録層は元に戻せないため、CD-Rメディアに書き込んだデータは消去できません。

そこで、データの書き換えを可能にするために考案されたのが、CD-RW(Compact Disk-ReWritable)です。

CD-RWでは記録層に、加熱によって結晶状態が変化する物質を使用しています。 書き込み時にレーザーを照射すると、記録層は非結晶状態になり、他の部分よりモレーザーの反射率が低くなります。この反射率の違いによってデータを記録します。

データを消去するときは、書き込み時よりも弱いレーザーを照射して結晶状態に戻します。

CD-RWでは、1000回以上のデータの書き換えが可能です。

CD-RW**の制限事項**

データを消去したいときは、1枚のCD-RWメディア全体を初期化します。セッション単位、ファイルやフォルダ単位では消去できません。初期化はライティングソフトウェアで行います。

- CD-ROMに比べて反射率が低いため、CD-RWに対応したドライブでないと読み出せません。
- CD-RWに対応していないCD-ROMトライブや音楽CD用プレーヤーでは、データを読み出せません。
- CD-RW対応の弊社製ドライブ(1998年12月現在)は次のとおりです。

CDRW-S226 CDS-S35SL/S24SL/S24

CDR-S412/S412FB/S412A CDI-32FB/24FB

DVD-RAM5.2G/RAMT5.2G CDN-D12EX

DVD-ROM5FB

使用しているCD-ROMドライブがCD-RWに対応しているかどうかは、パソコン本体のメーカまたはCD-ROMドライブのメーカにお問い合わせください。

CD-RW、CD-Rの書き込み方式

CDRW**付属のライティングソフトウェア「**B's Recorder GOLD 」は、「ディスクアットワンス方式」と「トラックアットワンス方式」という書き込み方式に対応しています。

それぞれの書き込み方式の特徴は次のとおりです。

ディスクアットワンス方式

- ・リードインからリードアウトまでを1回で書き込む。(図1参照)
- 1枚のCD-RWメディア、もしくはCD-Rメディアに対して1回だけ書き込みができる(容量が残っていても追記できない)。
- ・CD-ROMをプレスする際のマスターディスクとして使用できる。



図1

トラックアットワンス方式

- ・ディスク容量に空きがある限り、何度でも追記が可能。(図2参照)
- ・CD-ROMの標準フォーマット「ISO9660」と互換性があるため、一般的なCD-ROMドライブで読み出せる。

▲注意 1回書き込むごとにリードアウトとリードインが書き込まれるため、約13~23MBが余分に消費されます。また、ライティングソフトウェアで「CDを閉じる」(追記を禁止する)に設定して書き込みをすると、以降はそのCD-RW/CD-Rメディアには追記できなくなります。




図2

セッション1回の書き込みの開始から終了までのエリアです。

PCA Power Calibration Areaの略。書き込み時のレーザーの強度を最適に調整す

るための、試し書き用のエリアです。

PMA Program Management Area の略。記録中のトラック情報などを一時的に記録します。

リードイン データの開始点であることを示します。セッション内のトラック情報が書き込まれています。

プログラムエリア ユ**ーザーデータが書き込まれています。**

リードアウト データの終了点であることを示します。

セットアップ

CDRWをパソコンに接続する方法や、操作方法を説明しています。

セットアップ手順

パソコン 周辺機器の順に電源スイッチをOFFにする

CDRWをパソコンに接続する

- 「2 セットアップ」参照

周辺機器(CDRWを含む) パソコンの順に電源スイッチをONにする

付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」をインストールする

— 別冊「B's Recorder GOLD User's Manual」参照

取り付けの前に

注意事項

大切なデータを守るため、パソコンの電源スイッチを OFFにする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスク内のデータを他のメディア(フロッピーディスク、MOディスクなど)にバックアップしてください。

パソコンおよびCDRWは精密機器です。巻頭の「安全にお使いいただくために必ずお守りください」を必ず参照してください。

パソコンや周辺機器の接続方法、取り扱い上の注意、各種設定などについては、各機器の付属マニュアルを参照してください。

すでにSCSI機器を増設しているときは、次のことを確認してください。

- ・SCSIケーブルとSCSI機器はコネクタの形状が 合っていますか。
- ・SCSI機器のコネクタの形状に合ったターミネータ はありますか。
- ・SCSI機器のSCSI-IDはすべて確認しましたか。

複数のSCSI機器を接続するとさは、接続に使用するすべてのSCSIケーブルの特性インピーダンス値を統一してください。

特性インピーダンス値は、通常SCSIケーブルのパッケージやケーブル本体に印刷されています。弊社製SCSIケーブルの特性インピーダンス値は約90です。

アースの接続について

CDRWをパソコンに取り付ける前に別途アース線を 用意し、パソコンとすべての周辺機器(CDRWを含む)にアースを接続してください。


▲注意 接続されているすべての機器に接続してください。一部の機器にだけアースを接続することは危険です。

▲注意 アースを接続してから、SCSIケーブルや 電源コードを接続してください。

事前に次の物を用意してください。


- ・パソコンおよび周辺機器のマニュアル
- CDRW本体
- ・SCS I インターフェースボード 使用可能なSCS I インターフェースボードは、「対応SCS I インターフェースボード」【P22 】を参照してください。
- ・ターミネータ(D-subハーフピッチ50ピン凸)
- ・SCSIケーブル(付属品) コネクタは両端ともD-subハーフピッチ50ピンです。取り付けるパソコンやSCSIインターフェースボードによっては、弊社製変換コネクダ(別売品)が必要です。(右図参照)

例)アンフェノールハーフピッチ50ピンのコネクタ に接続する場合



SCSIインターフェースボードの種類やUltra SCSI対応のSCSI機器を接続するかどうかによって、接続できるSCSI機器の台数と使用できるケーブルの長さに次のような制限があります。

SCSI機器の種類	SCSIインターフェース ボードの種類	接続台数	ケーブルの長さの合計
Ultra SCSI対応の SCSI機器を含む	Ultra SCSI	1~3台	3m以下
	01114 3031	4~7 台	1.5m以下
SCSI-2対応の SCSI機器だけ	Ultra SCSI . SCSI-2	7 台まで	6m以下



Ultra SCSI対応のSCSI機器を使用するときは、SCSI機器の台数が多くなるほどSCSIケーブルの長さの合計を短くする必要があります。

「ケーブルの長さの合計」には、SCSI機器の内部に配線されている部分(10~20cm程度)も含まれます。

SCSI-ID**の設定**


パソコンにSCSI機器を識別させるために、各SCSI機器にSCSI-IDと呼ばれる番号を割り当てます。

SCSI-IDは出荷時に4に設定されています。

複数のSCSI機器と併用するときは、SCSI-IDが他の SCSI機器と重複しないように変更してください。

SCSI-IDは0~6の範囲で設定してください。7は通常 SCSIインターフェースボードが使用します。0から順に1、 2、3...と連続して設定することをおすすめします。

<u>瓜注意</u> 芯が折れたり、砕けた芯の粉末が発生する鉛筆 などの筆記具は使用しないでください。




CDRW-S226 ユーザーズマニュアル

接続のしかた

△注意 事前にパソコンと周辺機器の電源スイッチをすべてOFFにしてください。

CDRWだけを接続する




事前にSCSIインターフェースボードをパソコンに取り付けておいてください。

▲注意・ターミネータを必ず取り付けてください。

- ・別途アース線を用意し、すべての機器に アースを接続してください。
- 電源ケーブルは最後にACコンセントに接続してください。

複数のSCSI機器を接続する




- - *:複数のSCSI機器を直列に接続した状態
 - ・別途アース線を用意し、すべての機器に アースを接続してください。
 - ・電源ケーブルは最後にACコンセントに接 続してください。

使いかた

CDRW**の操作**

CDをセットする

OPEN / CLOSEボタンを押してトレーを出し、CDを載せます。 もう一度OPEN/CLOSEボタンを押してトレーを戻します。 ライティングソフトウェアの操作でも、トレーを出せます。




CDを取り出す

OPEN / CLOSEボタンを押してトレーを出し、CDを取り出します。

もう一度OPEN / CLOSEボダンを押してトレーを戻します。 ライティングソフトウェアの操作でも、トレーを出せます。

MRITINGランプ(オレンジ色)やDISC INランプ (緑色)が点灯または点滅しているときは、絶対にOPEN / CLOSEボタンを押さないでください。CDやCDRWが破損するおそれがあります。




トレーが出ないとき

停電などによってCDが入ったままの状態で電源が切れて しまうと、OPEN / CLOSEボタンを押してもトレーが排出され ません。

その場合は、右の図のように手でトレーを引き出します。

○注意 この操作は、CDRWの電源スイッチをOFFにして 30秒以上待ってから行ってください。電源スイッチをOFFにした直後はCDが回転しているため、強制的にトレーを引き出すと、CDが破損するおそれがあります。



CD-RW/CD-R**メディアの取り扱いに関する注意**

CD-RW/CD-Rメディアは繊細なメディアです。わずかな傷や汚れの付着によっても正常に書き込めなくなるおそれがあります。取り扱いには十分注意し、次の事項を必ず守ってください。

直射日光に長時間さらさないでください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

記録面に傷を付けたり、手を触れないでください。

メディア同士を重ねないでください。

記録面にゴミやほこりなどが付着しているときは、市販のダストクリーナーで除去してください。

レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなど先の硬い筆記具は使用しないでください。

書き込み時の注意

書き込み中にCPUに負荷のかかる作業を行うと、バッファアンダーラン(*)と呼ばれる書き込みエラーが発生し、「...データの転送スピードが足りません」とメッセージが表示されることがあります。
バッファアンダーランを防ぐため、書き込みをする前に次の設定を行ってください。

*: 書き込み中にCD-RW/CD-Rドライブのバッファが空になり、正常に書き込めなくなる現象。バッファアンダーランの発生したCD-Rメディアには、データを追記できません。CD-RWメディアに追記するためには、フォーマットする必要があります。

ハードディスクの空き容量を確認しておいてください。 650MB以上の空き容量を確保することをおすすめ します。空き容量が少ない場合は、不要なファイル を削除するか、新しくハードディスクを増設してくだ さい。

自動的に起動するプログラムは、すべて終了してく ださい。

付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」を起動すると、次の機能が自動的に無効になります。

・スクリーンセーバー (Windows98/95、WindowsNT4.0)

・本製品でのCD**の自動再生(オートラン)** (Windows98/95) ライティングソフトウェア以外のアプリケーションを 起動しないでください。

起動しているアプリケーションはすべて終了してください。

ネットワーク接続中は、書き込みをしないでください。 LANなどのネットワーク環境に接続しているときは、 ネットワークに接続しないように設定を変更し、パソ コンを再起動してください。

3

書き込みと読み出し

CD-RW/CD-Rメディアへの書き込みと読み出しについて説明しています。

書き込み

書き込みには、付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」を使用します。

▲注意 著作権者の許諾なしにCD-ROMや音楽CDを複製することは法律により禁じられています。CDRWを使用して複製するときは、オリジナルCDの使用許諾条件に関する注意事項に従ってください。

B's Recorder GOLDの特長は次のとおりです。

インストール方法と操作方法は、別冊の「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。

次のフォーマット形式で書き込めます。

- ・音楽CD(CD-DA) ・CD-ROM(Mode1、Mode2)
- CD Extra
- Video CD
- CD-ROM XA Mode2(Form1, Form2)

ディスクアットワンスで書き込みができるので、プレス用のマスターCDを作成できます。

CD-RWメディアへの書き込み速度は2倍速だけです。1倍速では書き込めません。

CD-R**メディアの場合は、2倍速、1倍速のどちらでも 書き込めます。** 作成したCD-RW/CD-RメディアはMacintoshでも読み出せます。

アプリケーションなど、ソフトウェア上互換性のないものは除きます。

ボリュームラベルとして使用できる文字は、0~9とA~Z(大文字)です。

CD-RWを読み出すためには、CD-RWに対応したドライブが必要です。

読み出し


CDRWは、CD-ROMドライブと同じように扱えます。

音楽CDを聴くには

CDRWにオーディオ機器を接続すれば、音楽CDの演奏が楽しめます。

オーディオ機器の接続

次の図のように接続してください。



▲注意 大きな音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴覚障害の原因になります。

再生のしかた

Windows 付属の[CDプレーヤー]でCDを再生します。

▲注意 事前にCDRWのヘッドホン用ボリュームを下げておいてください。

Windows98

[スタート]-[プログラム(P)]-[アクセサリ]-[エンターテイメント]-[CDプレーヤー]と選択します。 操作方法は、Windows98のヘルプを参照してください。

Windows95, WindowsNT4.0

[スタート]-[プログラム(P)]-[アクセサリ]-[マルチメディア]-[CDプレーヤー]と選択します。 操作方法は、Windows95またはWindowsNT4.0のヘルプを参照してください。



付録

こんなときには

CDRWを使用してトラブルが発生したときの原因と対処方法を説明します。

一般的なトラブル

CDRW**が認識されない**

CDRWが正しく接続されていない

CDRWをSCSIインターフェースボードに正しく接続してください。【P12】

SCSIインターフェースボードが認識されていない

SCSIインターフェースボードのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースボードを正しく取り付けてください。また、使用しているOSに応じて次の確認をしてください。

< Windows98/95 >

[スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C)]-[システム]-[デバイス マネージャ]でSCSIインターフェースボードに×や!が表示されていないか確認してください。表示されているときは、SCSIインターフェースボードのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースボードの設定をし直してください。

< WindowsNT4.0 >

[スタート]-[設定(S)]-[コントロールパ 礼(C)]-[SCSIアダプタ]でSCSIインターフェースボードが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されていないときは、SCSIインターフェースボードのマニュアルを参照して、SCSIインターフェースボードの設定をし直してください。

他のSCSI機器とSCSI-IDが重複している

接続しているすべてのSCSI機器のSCSI-IDを確認し、重複しないように設定してください。

ターミネータが正しく接続されていない

ディジーチェーンの終端に接続するSCSI機器にターミネータを接続してください。ターミネータ機能を内蔵するSCSI機器の場合は、ターミネータ機能を有効にしてください。

CDRWの電源スイッチがOFFになっている

電源ランプが点灯しているか確認し、点灯していないときは電源スイッチをONにしてください。また、CDRWの電源コードをACコンセントに正しく接続してください。

WAVファイルをダブルクリックしても再生できない(WindowsNT4.0)

WAVファイルのActiveMovieへの関連付けが解除されている

インターネットエクスプローラ4.0以降がインストールされている環境にB's Recorder GOLDをインストールすると、WAVファイルのActiveMovieへの関連付けが解除されてしまうことがあります。その場合は、インターネットエクスプローラ4.0以降をインストールし直してください。

トレーが出ない

CDRWの電源スイッチがOFFになっている

CDRW**の電源スイッチをONにしてください。**

停電などによってCDRWの電源が入らないときは、「トレーが出ないとき」【P13】を参照して強制的にトレーを引き出してください。

読み出し時のトラブル

CD-RW**メディアが読み出せない**

CD-ROMドライブがCD-RWに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWに対応したドライブで読み出してください。【P8「CD-RWの制限事項」】

CD-R**メディアが読み出せない**

CD-RWメディア CD-Rメディアの順で連続 して書き込んだ CD-RWメディアに書き込んだ後にCD-Rメディアに書き込むときは、CD-Rメディアに書き込む前にパソコンを再起動してください。再起動せずに書き込むと、CD-Rメディアに対して正常に書き込めていないことがあります。

2回以上書き込むと前のセッションが読み出せない/読み出し時にエラーが発生する

書き込み時に前のセッションを読み込まな いように設定している ライティングソフトウェアで書き込む際に、前のセッションを読み込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけが読み出せるようになります。前に書き込んだセッションも読み出したいときは、前のセッションを参照するように設定して書き込んでください。

CDが汚れている、または破損している

CDの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

CDが裏返しになっている

CDを取り出し、CDのレーベル面を上に向けてトレーに載せてください。

マルチセッションの最初のセッションしか読み出せない

書き込み時に「CDを閉じる」を選択している

ライティングソフトウェアで「CDを閉じる」に設定して書き込むと、書き込んだセッションが閉じられ、それ以降に追記したデータは読み出せなくなります。別のCD-RW/CD-Rメディアにデータを書き込んでください。

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

ロングファイル名を使用したデータを書き 込んだ WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJoTietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

SCSIインターフェースボードのドライバが

Photo CDに対応していない

SCSIインターフェースポードのメーカに確認し、最新のデバイス ドライバを入手してください。弊社製SCSIインターフェースボー

ドは、Photo CDに対応しています。

Photo CDのディスクに欠陥がある

他のPhoto CDが読み出せるか確認してください。読み出せる ときは、Photo CDに欠陥があると考えられます。

作成したVideo CDが再生できない

弊社製MEG-VC1でキャプチャしたデータで Video CDを作成した

弊社製MPEGキャプチャボードMEG-VC1に付属のソフトウェア 「MPEGキャプチャ Ver2.1」以降でキャプチャしたMPEGファイル を使用してください。「MPEGキャプチャ Ver2.1」は、弊社ホー ムページ【裏表紙参照】からダウンロードできます。

読み出し時に異音がする

CDにシールが貼られている

CDにシールなどを貼っていると、CDの重心が偏り、回転時に振 動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでく ださい。

オーディオ機器から音楽CDの音声が聴こえない

オーディオケーブルが正しく接続されてい ない

オーディオ機器やパソコン(またはサウンドボード)のマニュアル を参照して、正しく接続してください。

ヘッドホンから音楽CDの音が聴こえない

ボリュームが最小になっている

CDRW前面のヘットホン用ボリュームで調整してください。

書き込み時のトラブル

CDにデータを書き込めない

ライティングソフトウェアを使用していない

CDRW付属のライティングソフトウェアを使用してください。

CD-ROM、音楽CDY CD-DA)がセットされている

CD-RW/CD-Rメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音

楽CD(CD-DA)などには書き込めません。

CDRWの電源が入っていない

CDRWの電源スイッチをONにしてください。また、電源ケーブルが

ACコンセントに接続されているか確認してください。

SCSIケーブルが正しく接続されていない

CDRWを含むSCSI機器やパソコンに取り付けたSCSIインター フェースボードに、SCSIケーブルを正しく接続してください。

弊社製IFC-UPのドライバのバージョンが古い

CDRWを弊社製SCSIインターフェースボードIFC-UPに接続している 時は、バージョン1.01以降(ドライバディスクのボリュームラベルが 「IFC UPV101 と表示されます)のドライバを使用してください。 最新のドライバは、弊社ホームページ【裏表紙参照】からダウン ロードできます。

615MB(70分を超える容量の書き込みをト ラックアットワンス方式で行った

B s Recorder GOLDで CDを閉じる を選択して書き込みを行っ てください。[CDを閉じる を選択した場合、データを追記するこ とはできません。

615MB(70分) を超える容量の書き込みを行うときは、ディスク アットワンス方式で行うことをおすすめします。

「...データの転送スピードが足りません」とエラーメッセージが表示される (バッファアンダーランが発生する)

ネットワークに接続しない設定にしてWindowsを再起動してくだ ネットワークに接続している さい。

他のアプリケーションが起動している ライティングソフトウェア以外のアプリケーションはすべて終了し てください。

パソコンのメモリ容量が少ないと、バッファアンダーランが発生し パソコンのメモリが不足している やすくなります。メモリを増設してください。

高速ハードディスクには、「オートサーマルリキャリブレーション機 ハードディスクの「オートサーマルリキャリブ 能」を装備した機種があります。それらの機種を使用していて レーション機能 が動作した バッファアンダーランが発生するときは、他のハードディスクを使

CD-RW/CD-Rメディアに追記できない

ライティングソフトウェアが違っている ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフト

用してください。

ウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティン

グソフトウェアで書き込んでください。

新しいメディアに書き込んでください。 メディアの容量が足りない

他社製のCD-RW/CD-Rドライブで書き込んだメディアには追記で 他社製のCD-RW/CD-Rドライブで書き込ん だメディアを使用している

きません。CDRWで書き込んだメディアを使用してください。

2倍速で書き込みができない

2倍速書き込みに対応したメディアを使用してください。CD-Rメ メディアが対応していない ディアへの書き込みの場合は1倍速で書き込んでください。

「「...データの転送スピードが足りません」とエラーメッセージが バッファアンダーランが発生する

表示される」【P20 】を参照してバッファアンダーランを解消して

ください。

メディアが傷ついたり汚れが付着している メディアが傷ついたり、ほごりや汚れが付着している可能性があり

ます。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

ライティングソフトウェアがCDRWに対応して CDRWに付属しているライティングノフトウェアを使用してください。 いない 付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェ

アのメーカに対応しているかどうかお問い合わせください。

音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応 していない CD-ROM**ドライブによっては、正常に音楽CDをキャプチャできない ものがあります。その場合は、CDRWで音楽CDを再生してキャプチャしてください。**

読み込み速度が適切でない

音楽CDによっては、汚れや小さな傷などによって、6倍速での読み 込み時にノイズが発生することがあります。その場合は読み込み 速度を1倍速に設定してください。設定方法は「B's Recorder GOLD User's Manual」を参照してください。

音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

B's Recorder GOLD のダイレクトカッティング機能が使用できない(Windows 98/95)

「外部音声の取り込み」が(異常)と表示されている

Windows98/95のサウンドの設定が、マルチサウンド 【ジャングル、ロボットなど)になっているときは、次の手順で、標準のサウンド設定 』に変更してください。

[スタート]-[設定(S)]-[コントロール パネル(C) **を選択** します。

[サウンド アイコンをダブルクリックし、[サウンドのプロパティ] ダイアログを表示させます。

Windows98の場合は 設定名(C) を 既定のサウンド設定 に変更します。Windows95の場合は 登録名(C) を [標準のサウント・設定]に変更します。

書き込み時にB's Recorder GOLDのベリファイ、コンペアの項目を選択できない

音楽CDを書き込んでいる

音楽CDの書き込み時はベリファイやコンペアは行えません。そのため、これらの項目はグレー表示され、選択できません。

オンザフライ方式でCDのバックアップができない

CD-ROMドライブがオンザフライ方式に対応 していない CD-ROMドライブによっては、オンザフライ方式でCDのバックアップができないことがあります。その場合は、CDRWにCDをセットしてバックアップを行ってください。

仕樣

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)をご参照ください。

インターフェース		SCSI-2(シングルエンド)(*1)
平均アクセスタイム		290msec(ランダムアクセス時)
データバッファサイズ		1MB
転送速度	サステンド	書き込み:300KB/sec(2倍速)(*2) 読み出し:900KB/sec(6倍速)
	バースト	非同期転送時:5MB/sec 同期転送時 :10MB/sec
オーディオ出力端子		1.0V ± 0.3V 470
ヘッドホンジャック		最大3.1V 120
外部ターミネータへの電源供給		供給する
SCSI-ID		0~7(*3)の範囲で設定可能(出荷時設定:4)
消費電力		平均6W 最大9W
サイズ		164.0(W) × 62.5(H) × 294.6 (D) mm
重量		1.7kg
動作環境	温度	5 ~ 35
型川F塚境	湿度	10~80%(結露無きこと)
対応パソコン機種		Pentium100MHz以上のCPUを搭載する次の機種 ・DOS/V機(OADG仕様) ・NEC PC98-NXシリーズ ・NEC PC-9821シリーズ
対応OS		Windows98/95、WindowsNT4.0

^{*1:} Ultra SCSIインターフェースボードにも接続できますが、その場合の最大データ転送速度は10MB/secです。

対応SCSIインターフェースボード

CDRWは次のSCSIインターフェースボードに接続して使用できます。(1998年12月現在)

・弊社製IFC-UP、IFC-USP、IFC-USP-M

·Adaptec製 AHA-2940、AHA-2910B

バスマスタ転送方式をサポートするPCIバス対応SCSIインターフェースボードを推奨します。

^{*2:} CD-Rメディアは150KB/sec(1倍速)でも書き込めます。

^{*3: 7(} SCSI-ID)は通常SCSIインターフェースボードが使用しています。

用語集

 \mathbb{C}

CD**のクローズ**

メディアに新しいデータを追記できないようにする処理のこと。最後のセッションのリードインを書き込むときに、次に書き込みを開始するアドレスを記録しないようにすることによって、追記を禁止します。

- CD-DA(Compact Disk-Digital Audio) 音楽のCDの規格。1981年にSonyとPhilipsによって 規格化され、一般的な音楽CDに適用されています。
- CD-R(Compact Disk-Recordable) データの書き込みが可能なCD。一度書き込まれた データは削除できません。
- CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)
 オーディオ用のCDのエラー訂正機能を強化し、コンピュータのデータを記録できるようにフォーマットを規定したCD。
- CD-RW(Compact Disk-ReWritable)
 多数回データの書き込みと削除ができるCD。

CIRC(Cross-Interleaved Reed-Solomon Code)

全てのCDのフォーマットで使われているエラー訂正符号。2つのReed-Solomonコートを互い違いに挿入しており、傷やゴミによる読み出しエラーの発生を防ぎます。

Ε

ECC(Error Correction Code)

プレマスタリングを行う際に、データを暗号化したり、 冗長データをCD上に記録するシステム。データの転 送中に発生するエラーを検出し、訂正します。

EDC(Error Detection Code) セクタデータ内のエラーを検出するためのコード。

ı

IS09660

CD-ROMの論理フォーマットを規定している国際規格。

1809660交換レベル

180規格で規定されているレベル。レベル1からレ

ベル3まであり、レベルの数字が小さいほど制限が多くなります。

J

Joliet

Windows98/95で採用されているロングファイル名に関する規格。ファイル名として64文字まで使用できます。DOSに対応するために、DOSファイル名(ファイル名8文字+拡張子3文字)も同時に記録されます。

M

Mode

CD-ROMで規定されている物理セクタフォーマット。
Mode1とMode2の2種類があり、Mode1はエラー訂正
コードが定義されており、高い精度が必要とされるコンピュータデータの記録に使用されます。Mode2はエラー訂正コードが定義されておらず、精度よりも容量を優先するCD-ROM XAなどに使用されます。

P

PCA(Power Calibration Area)

書き込み時に最適なレーザーの出力が得られるように、レーザーの出力の調整をする領域。CDのデータの冒頭部分に確保されています。

PMA(Program Memory Area)

記録中のデータのトラック情報などを一時的に保存する領域。この情報は、セッションのクローズ時にTOCに書き込まれます。

R

Romeo

Windows98/95およびWindowsNT4.0のみで認識されるロングファイル名の規格(128文字まで)。Joliet規格と異なり、Unicode文字セットはサポートせず、また対応するDOSファイル名も用意されません。しかし、ファイル名が31文字以下の場合はMacintoshでも正しくファイル名を認識することができます。

Т

TOC(Table Of Contents)

セッション内のトラック情報のこと。トラックのアドレスが記述されています。

ア行

オンザフライ

書き込み方式の一種。あらかじめハードディスク内にCD-ROMイメージを作成するのではなく、CD-ROMイメージを作成しながら書き込みを行います。テンポラリディスクをほとんど必要としないというメリットがありますが、バッファアンダーランの発生する確率が高くなります。CDRWIC付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

サ行

セクタ

CDで読み書きできる最小の単位。

セッション

1つ以上のトラックを含むCDの記録部分。リードイン/プログラムエリア/リードアウトの3つで構成されています。プログラムエリアは、1つ以上のトラックで構成されます。

夕行

ディスクアットワンス

書き込み方式の一種。セッションの始めから終わりまで、レーザーを照射したままで一気に書き込みます。ディスクアットワンス方式では、ディスク1枚につき1つのセッションを書き込めます。この方式で作成したメディアは、CD-ROMを作成する際のマスターとして使用できます。CDRWに付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

トラックアットワンス

書き込み方式の一種。ディスクアットワンスのセッションが、複数回記録できるようになったものです。CDRWに付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

八行

パケットライト

書き込み方式の一種。トラックをさらに小さい「パケット」という単位に分割して書き込みを行います。ハートディスクなどに書き込むような感覚で、ファイル単位での書き込みを行うことが可能です。本製品はこの書き込み方式をサポートしていません。

バッファ

コンピュータからCD-RW / CD-Rドライブにデータを転送するときに、データを一時的に保存しておくメモリのこと。コンピュータとCD-RW / CD-Rドライブの処理速度の違いを調整します。

バッファアンダーラン

書き込み時にバッファ内のデータが空になることによって発生するエラー。スクリーンセーバーの起動や他のアプリケーションでの作業などによってCPUに負荷がかかると、発生しやすくなります。

マ行

マウント

コンピュータがCDを認識し、CD内のデータにアクセスできるようにすること。逆の操作を「アンマウント」といいます。

マルチセッション

書き込み方式の一種。ディスクアットワンス方式と違い、ディスク容量に空きがある限り何度でもセッションを書き込むことができます。CDRWに付属のライティングソフトウェア「B's Recorder GOLD」は、この書き込み方式をサポートしています。

ラ行

リードアウト

セッションの最後にある領域。データの終了点であることを示します。

リードイン

セッションの先頭にある領域。データの開始点であることを示し、セッションのTOCが格納されます。

リンクされたマルチセッション

マルチセッション方式でのデータの追記方法の1つ。追記するセッションを以前のセッションと関連付けて書き込むので、新しいセッション内から以前のセッションの内容が参照できます。

保証書について

本製品付属の保証書には保証期間と保証規定が記載されています。内容をお確かめになり、大切に保管してください。

ユーザー登録について

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊社製品のユーザーとして登録いたします。

本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けられません。

ユーザー登録後に製品を譲渡した場合、ユーザー登録は変更できません。

修理について

故障と思われる症状が発生したときは、まずマニュアルを参照して設定や接続が正しいか確認してください。 改善されない場合は、次の事項をお調べになった資料と保証書の原本を添付し、弊社修理センター宛に製品を直接お送りください。

返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

平日昼間の連絡先

[氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号]

修理対象のメルコ製品名

弊社製品ハードウェア シリアルナンバー

弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー

具体的な症状/エラーメッセージ

発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら]

発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他]
コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー]
ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー]
ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー]
その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー]
OS(オペレーティング・システム)

[ソフト名/メーカ名/バージョン] 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒456-0023 名古屋市熱田区六野2-1-3 中京倉庫内33号6階

株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-889-2104

ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。

宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断りいたします。

送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社はいかなる責任 も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

ハードディスクをお送りいただいた場合、そのハードディスクはフォーマットいたします。必要なデータは事前にバックアップを作成しておいてください。

修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

B's Recorder GOLDのサポートについて

付属のユーザー登録カード (B's Recorder GOLD) は、必要事項を記入の上必ず郵送してください。また、B's Recorder GOLDの操作方法や製品情報は「株式会社 ビー・エイチ・エー サポートセンター」までお問い合わせください。

お問い合わせ先については、「B's Recorder GOLD User's Manual」内の「サポートサービスについて」をご覧ください。

株式会社メルコでは、B's Recorder GOLDに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



http://www.melcoinc.co.jp/



インフォメーションセンター

インター ネット (ミラーサーバ http://www.melcoinc.com/)

製品 サポート 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内



MELCO Station < GO SMELCO >

本製品のサポートは下記で承っております。

<東 京> 03-5350-7878 (NEC) 03-5350-7990 (DOS/V、Mac)

FAX情報

SERVE

052-614-6911

情報を受け取りたいFAXの電話でダイヤルし、

音声案内に従って操作してください。 プッシュ信号(ピ・ポ・パ音)の出るFAXを 使用してください。 月~金 9:30~12:00/13:00~19:00 祝日を除く 土/祝 9:30~12:00/13:00~17:00 日曜日を除く

<名古屋> 052-619-1821 (NEC)

052-619-1897 (DOS/V, Mac)

月~金 9:30~12:00/13:00~17:00 祝日を除く

事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認して おいてください。

・コンピュータ名と使用OS

つくろう

- ・本製品の製品名とシリアルナンバー
- ・現象(具体的なエラーメッセージなど)

「メルブック」シリーズ

メモリを知ろう 386マシンをマルチメディアパソコンにする

外部記憶装置をグレードアップしよう イメージクリップボードでホームページを

LANを知ろう CPUアクセラレータを知ろう 外部記憶装置を知ろう イメージクリップセットとWordで

インターネットを始めよう

Windowsを知ろう 年賀状をつくろう 1冊1,000円 + 送料270円 書店では販売しておりません。

ミニコンポ 企業での導入事例

お申し込み先 1. インターネット http://www.melcoinc.co.jp/qa/info3.html

2.FAX情報 052-614-6911(B0X No.0800)

3. 郵送 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 備品販売窓口